



## Návod k použití – Elektrická pumpa HT-737 | [www.MarinePoint.cz](http://www.MarinePoint.cz)

### 1. Úvod k produktu

Elektrická pumpa HT-737 s LED displejem je určena k nafukování paddleboardů, člunů, matrací apod. Je napájena z 12V zásuvky automobilu. Má automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku. Umožňuje i vyfukování.

### 2. Technické parametry

- Maximální tlak: 20 PSI
- Průtok vzduchu: 250 l/min (A) / 70 l/min (B)
- Napětí: DC 12–14,4 V
- Výkon: 110 W
- Hlučnost: ≤ 85 dB

### 3. Příslušenství

- Elektrická pumpa HT-737
- Hadice
- Víceúčelové nástavce
- Uživatelský manuál

### 4. Popis ovládacích prvků

1. Vstup pro nafukování
2. Výstup pro vyfukování
3. Zástrčka do autozásuvky
4. LED displej
5. Tlačítko BAR
6. Tlačítko PSI
7. Tlačítko ON/OFF
8. Tlačítko + (zvýšení tlaku)
9. Tlačítko – (snížení tlaku)
10. Adaptér hadice
11. Hadice
12. Nástavce

### 5. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte pumpu v dešti.
- Děti do 8 let nesmí produkt používat.
- Nepřekračujte maximální tlak výrobku.
- Nepracujte déle než 20 minut, poté nechte 30 minut chladnout.
- Nezapojte poškozený kabel.
- Auto musí být nastartované při použití.

### 6. Nafukování

1. Připojte hadici k výstupu „Inflation“.
2. Zvolte nástavec a připojte k výrobku.
3. Zapojte pumpu do zásuvky v autě.
4. Vyberte jednotku BAR/PSI.
5. Nastavte požadovaný tlak pomocí + / –.
6. Zapněte pumpu (ON/OFF).
7. Po dosažení tlaku se pumpa vypne.
8. Odpojte hadici.

### 7. Vyfukování

1. Hadici přepojte na výstup „Deflation“.
2. Druhý konec připojte k výrobku.
3. Zapněte pumpu, vyfoukněte vzduch.
4. Po dokončení odpojte a vypněte.

### 8. Údržba

- Skladujte v suchu.
- Neohýbejte hadici.
- Pravidelně kontrolujte zásuvku a koncovky.
- Nepoužívejte poškozené části.

### 9. Řešení problémů

- Pumpa se nespustí: Zkontrolujte napájení  
Pumpa nadržuje tlak: Zkontrolujte těsnění  
Neobvyklý hluk: Zkontrolujte hadici a ventil

