

JØTUL F 200 V2 / F 205 V2

Návod k instalaci a obsluze

2.0 Technická data

Instalace

- Při instalaci spotřebiče je nutné dodržovat všechny místní předpisy, včetně těch, které se vztahují na národní a evropské normy, a také informace uvedené v této montážní a uživatelské příručce.
 - Při instalaci jakéhokoli krbu nebo kamen je nutné informovat místní stavební a bytový úřad. Kromě toho jste povinni nechat instalaci zkontrolovat a schválit místním komínkem před uvedením do provozu.
 - Aby byla zajištěna co nejlepší funkčnost a bezpečnost vaší instalace, doporučujeme přivolat kvalifikovaného montéra.
- Váš prodejce Jøtul vám bude schopen doporučit kvalifikovaného montéra ve vaší oblasti. Informace o prodejcích Jøtul naleznete na www.jotul.com.

Bezpečnost

Jakékoli změny provedené na výrobku prodejcem, montérem nebo uživatelem mohou způsobit, že výrobek a jeho bezpečnostní funkce nebudou fungovat tak, jak mají. Totéž platí pro montáž příslušenství nebo doplňků, které nejsou dodány společností Jøtul AS. To může nastat i tehdy, pokud jsou demontovány nebo odstraněny díly, které jsou nezbytné pro provoz a bezpečnost kamen.

Tato kamna jsou vyrobena v souladu s typovým schválením výrobku, jehož součástí je i tato montážní a uživatelská příručka. Přečtěte si ji pečlivě a dodržujte pokyny.

3.0 Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenosti při instalaci a provozu kamen, viz obrázky v této příručce.
- Zajistěte, aby nábytek a jiné hořlavé materiály nebyly umístěny příliš blízko kamen.
- Nikdy nehaste oheň vodou, nechte jej vyhořet přirozeně.
- Kamna se během provozu silně zahřívají – může dojít k popálení při dotyku.
- Popel odstraňujte pouze tehdy, když jsou kamna vychladlá. Popel ukládejte do nehořlavé nádoby a skladujte mimo dům.

4.0 Instalace

- Před instalací zkontrolujte, zda nejsou kamna poškozena.
- Kamna musí být instalována v místnosti s dostatečným větráním.
- Nedoporučuje se instalovat kamna do systému s mechanickým odvětráváním, které vytváří podtlak.
- Doporučujeme instalaci kouřových čidel a hlásičů požáru.
- Vzdálenosti uvedené v návodu platí pouze při použití doporučeného množství paliva.

4.1 Příprava před instalací

1. Výrobek je dodáván v jednom balení.
2. Vyjměte sáček se šrouby z kamen.
3. Po vybalení uvolněte kamna z palety a zkontrolujte jejich stav.

4.2 Montáž

- Namontujte dveřní rukojeť podle přiloženého návodu.
- Při změně horního vývodu na zadní vývod postupujte podle schémat: vyměňte kouřovod a kryt, znovu namontujte přepážky a deflektory.
- Pro zadní vývod je nutné odstranit část krycí desky odstřižením čtyř nýtů.

Montáž kouřovodu

1. Připevněte těsnění na konec kouřovodu a zasuňte jej do hrdla kamen.

2. Kouřovod se montuje stejným způsobem pro horní i zadní vývod.

4.3 Montáž s externím přívodem vzduchu

- V dobře izolovaných domech je nutné zajistit dostatek vzduchu pro spalování.
- Přívod čerstvého vzduchu je nutné vést co nejbližší ke kamnům a ventil musí být možné uzavřít.
- Pokud se používá zadní vývod, je nutné upravit tepelný štít.
- Uzavřený spalovací systém je doporučený pro moderní těsné budovy. Přívod vzduchu se vede ventilační trubicou přes zeď nebo podlahu.

5.0 Denní používání

- Při prvním zatopení může kamna vydávat zápach – jedná se o vypalování povrchové úpravy. Zajistěte dostatečné větrání.
- Oheň rozdělávejte suchým dřevem, používejte podpalovač nebo třísky. Nikdy nepoužívejte benzin či líh.
- Přikládání provádějte častěji menšími dávkami. Vyhněte se doutnání, aby nedocházelo k emisím a znečištění.
- Doporučená délka polen: 19–25 cm, průměr 4–7 cm.

6.0 Údržba

- Sklo se čistí proudem vzduchu, případně vlhkým papírem s trochou popela. Lze použít speciální čistič na sklo.
- Kamna pravidelně čistěte od sazí, aby byla zachována účinnost.
- Komín a kouřovod je nutné pravidelně čistit kominíkem.

7.0 Servis

- Jakékoli neautorizované zásahy do kamen jsou zakázány.
- Používejte pouze originální náhradní díly Jøtul.

8.0 Provozní problémy – řešení závad

- Špatný tah komína – zkontrolujte jeho výšku a průměr, případně kontaktujte odborníka.
- Oheň zhasíná – zkontrolujte, zda je palivo suché a zda je otevřen přívod vzduchu.
- Silné usazování sazí na skle – použijte suché dřevo a správně nastavte ventily.

9.0 Volitelné příslušenství

- Kit pro přívod vzduchu Ø80 (art. 51047509)
- Kryt pro přívod vzduchu (art. 50061978)
- Krátké nohy pro modely F200/F205

10.0 Recyklace

- Obalové materiály (dřevo, karton, plast) recyklujte podle místních předpisů.
- Kovové části kamen lze odevzdat do sběru kovů.
- Skleněné části likvidujte jako speciální odpad.

11.0 Záruční podmínky

- Záruka pokrývá vady materiálu a výroby po dobu 5 let od data dodání.
- Při registraci na stránkách Jøtul lze prodloužit záruku na litinové části až na 25 let.
- Záruka se nevztahuje na spotřební díly (těsnění, vyzdívky, rošty) a na škody způsobené nesprávným používáním.