

Lodní transportní vozík SUPROD

Český popis a základní bezpečnostní upozornění pro slipovací vozíky

Modelová řada	Provedení
TR200	TR200-B / TR200-L
TR260	TR260-B / TR260-L
TR350	TR350-B / TR350-L

K čemu vozík slouží

Slipovací vozík SUPROD je pomůcka pro krátkodobou ruční manipulaci s člunem při spouštění na vodu a vytahování z vody. Je určen pro použití mimo veřejné komunikace, zejména v prostoru kempu, loděnice, břehu nebo slipu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Není schválen pro provoz na pozemních komunikacích.
- Není určen pro komerční nebo průmyslové používání.
- Nesmí se připojovat za motorové vozidlo ani za ním táhnout.
- Během přepravy nesmí v člunu zůstat osoby ani zvířata.
- Delší kontakt povrchu člunu s koly může způsobit zbarvení nebo otisky.
- U modelů TR350-B a TR350-L může vysoké statické zatížení způsobit dočasnou deformaci polyuretanových kol. Dlouhodobé statické zatížení proto neprovádějte. Po odlehčení se deformace vrací zpět.
- Použití výrobku je na vlastní odpovědnost uživatele. Výrobce ani dodavatel neodpovídá za škody, zranění nebo následné ztráty způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Nedodržení pokynů, nesprávná montáž nebo neautorizované úpravy zařízení mohou vést ke ztrátě záruky.

Doporučení pro používání

- Před každým použitím zkontrolujte dotažení spojů, stav kol a správné usazení člunu na vozíku.
- Člun při manipulaci vedte pomalu a plynule, bez prudkých rázů a nárazů do překážek.
- Vozík používejte pouze na vhodném povrchu a nepřetěžujte jej nad rámec určení daného modelu.
- Po použití ve slané vodě vozík opláchněte sladkou vodou a nechte jej oschnout.
- Při skladování nenechávejte člun dlouhodobě zatížený na kolech vozíku.

Shrnutí pro zákazníka

Tento vozík je praktická manipulační pomůcka pro dopravu člunu na krátkou vzdálenost k vodě a zpět. Není to silniční přívěs ani zařízení pro tažení za autem. Pro bezpečné používání je nutné dodržet správnou montáž, nepřetěžovat vozík a nenechávat v člunu během přepravy osoby nebo zvířata.

Zdroj: montážní návod SUPROD Boat Trolley / Slipwagen, modely TR200, TR260 a TR350. Překlad a zpracování do českého informativního listu.