



marinepoint.cz

04324-9 / 862115



Dalekohled s automatickým ostřením

7x50 EVAL 04324-9

Nastavení vzdálenosti mezi očima

Vzdálenost očí se liší u každého člověka.

Pro dokonalý výhled nastavte správnou vzdálenost mezi okuláry tak, že přibližujete nebo oddalujete obě poloviny dalekohledu od sebe, dokud nevidíte ostrý, kruhový obraz.

Nastavení ostření

1. Nastavte pravý okulár (A) na „0“ a zaměřte vzdálený objekt.
2. Zakryjte pravý objektiv (např. rukou) a dívejte se pouze levým okem.
Otočte centrálním zaostřovacím kolečkem (B), dokud nebude obraz ostrý.
3. Odkryjte pravý objektiv a zakryjte levý.
Nyní otáčejte pravým okulárem (A), dokud nevidíte obraz ostře i pravým okem.
4. Nyní otevřete obě oči – obraz by měl být ostrý. Tento postup slouží k jednorázovému nastavení dioptrií pro vaše oči. Dioptrickou korekci pak není třeba při dalším použití nastavovat.

Sklopení očnic

Pokud nosíte brýle, můžete sklopit gumové očnice směrem dolů.

Tím se oči dostanou blíže k okulárům a zorné pole bude širší.

Čištění dalekohledu

1. Pokud je váš dalekohled zaprášený, očistěte ho jemným, čistým hadříkem.
2. Nikdy nestříkejte čisticí prostředky přímo na optiku. Nejprve nastříkejte na hadřík, a pak čistěte.
3. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Popis obrázku

Obrázek znázorňuje binokulární dalekohled s označením ovládacích prvků:

- A)** Nastavení dioptrií (pravý okulár)
- B)** Hlavní zaostřovací kolečko
- C)** Gumové očnice (s možností sklopení pro použití s brýlemi)